

# NOTICE D'UTILISATION DU PRACTICE-PETANQUE® TM

- Outil nécessaire :** un marteau type arrache clou (non fourni).  
Tenir les personnes (spécialement les enfants) et animaux à distance de la zone d'entraînement.
- Gardez l'aire de jeu du PRACTICE-PETANQUE® dégagée.
  - Attention de ne pas se prendre les pieds dans le câble !
  - Rangez le PRACTICE-PETANQUE® hors de portée des enfants.



## MISE EN PLACE

**Une démonstration est visible sur le site [www.practice-petanque.fr](http://www.practice-petanque.fr)**

Passez le clou orange dans la boucle située à l'extrémité du câble.

À l'aide du marteau, plantez le clou dans le sol de l'espace de jeu, en respectant un dégagement normal, en rapport aux limites du terrain. Réglez votre distance de tir en vous éloignant plus ou moins du PRACTICE-PETANQUE®.

**Commencez à vous entraîner.** Les boules du PRACTICE-PETANQUE® prenant une nouvelle position à chaque tir réussi, vous déclencherez ainsi un nouveau tir aléatoire.

**Respectez les règles de sécurité** autour du PRACTICE-PETANQUE®.

Les boules du PRACTICE-PETANQUE® sont en matière plus molle que des boules de pétanque en métal. Des rebonds plus importants peuvent se produire. **Dégagez largement la zone située derrière le PRACTICE-PETANQUE® de toute personne, animal ou objet fragile.**

En cours d'entraînement, vous pourrez démêler le câble si nécessaire.

Pour retirer le clou qui fixe le PRACTICE-PETANQUE® dans le sol, vous pouvez tenter de tirer légèrement sur le câble. Si le sol est compact, il est préférable d'utiliser la partie « arrache-clou » située à l'autre face du marteau. Ne pas présumer de ses forces et gardez une position stable.

Surveillez ce que vous faites. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser le PRACTICE-PETANQUE® quand vous êtes fatigué, sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues.

Avant d'utiliser le PRACTICE-PETANQUE®, vérifiez son bon état.

L'utilisateur et/ou l'opérateur du PRACTICE-PETANQUE® sont seuls responsables des dommages et blessures causés aux biens et aux personnes.

Ce PRACTICE-PETANQUE® est déconseillé aux enfants non supervisés et sans surveillance.

## GARANTIE

Le PRACTICE-PETANQUE® ne demande pas d'entretien particulier, mais il est préférable de le stocker dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

Le PRACTICE-PETANQUE® est garanti 1 an contre tout défaut de fabrication. En cas de défaut, veuillez nous contacter via le lien du site Internet [www.practice-petanque.fr](http://www.practice-petanque.fr) et nous vous donnerons la procédure à suivre.

## DÉPANNAGE

Si le PRACTICE-PETANQUE® est détérioré et que vous n'arrivez pas à le réparer, retournez-le nous pour devis de réparation.

Si le câble d'acier casse au niveau d'une boule ou du bouchon, vous pouvez dévisser la vis de maintien dans la boule ou le bouchon. À l'aide d'une pince essayez de retirer au mieux le morceau de câble restant dans la boule ou le bouchon. Veuillez réintroduire un morceau de câble le plus profond possible dans la boule ou le bouchon et revissez la vis en maintenant la boule et le câble afin d'éviter qu'il ne tourne en même temps que la vis.

## MISE AU REBUT

Effectuez la mise au rebut du PRACTICE-PETANQUE®, des accessoires et de l'emballage conformément aux réglementations locales relatives à la protection de l'environnement.